Limpieza y Mantenimiento

Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.

1. Nunca sumerja el hervidor de agua, cable de alimentación o base de poder en el agua, o permita que la humedad en contacto con estas partes.
2. Limpie la aparición del cuerpo con un paño húmedo o un limpiador, nunca utilice un limpiador fuerte o abrasivo.
3. Recuerde que debe limpiar el filtro a intervalos. Para facilitar la limpieza, desconecte el filtro y vuelva a colocar después de la limpieza.
PRECAUCIÓN: No utilice productos químicos, acero, madera o productos de limpieza abrasivos para limpiar el exterior de la caldera para evitar la pérdida de brillo.
4. Cuando no el uso o almacenamiento, el cable de alimentación puede ser enrollada bajo la parte inferior del hervidor de agua.
5. Su Hervidor se debe descalcificar periódicamente a medida que los depósitos minerales en el agua del grifo puede formar incrustaciones en la parte inferior de la caldera con el fin de hacer que la operación sea menos eficiencia. Usted puede utilizar la descalcificadora disponible en el mercado y seguir las instrucciones en el paquete de desincrustante. Alternativamente, usted puede seguir las instrucciones a continuación utilizando el vinagre blanco.
6. Llenar el hervidor de agua con 3 tazas de vinagre blanco, a continuación, la adición de agua a la cantidad con el fin de cubrir la parte inferior del hervidor de agua completamente. Deje la solución en la caldera durante la noche.
7. Luego deseche la mezcla en la olla, y luego llenar el hervidor con agua limpia, hervir y luego deseche el agua. Repetir varias veces hasta que el olor de vinagre ha sido vaciados de distancia. Las manchas se dentro de la boquilla se pueden quitar frotando con un paño húmedo.

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.
RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group - España

MANUAL DE USUARIO

taurus

Hervidor/Kettle

.AQUA.

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.
- Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Descripción del producto

A. Asa
B. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
C. Base
D. Indicador de luz
E. Visor de nivel de agua
F. Cuerpo
G. Filtro
H. Apertura de Tapa

Funcionamiento del Hervidor

ANTES DE USAR SU HERVIDOR
Si está utilizando el hervidor por primera vez, se recomienda que usted debe limpiar su calentador de agua antes de su uso al hervir una tetera llena de agua dos veces y luego de desechar el agua. Limpie la superficie con un paño húmedo.
NOTA: la capacidad máxima deL hervidor es de 1,8 litros.
1. Para llenar el hervidor de agua, retírelo de la base de poder y abra la tapa por el botón, llene con la cantidad deseada de agua, y luego cierre la tapa. Alternativamente, el hervidor de agua se puede llenar a través de la boquilla. El nivel del agua no debe superar marcas MAX o sentarse debajo del nivel MIN. Demasiado poco de agua resultará en la caldera de conmutación antes de que el agua haya hervido.
NOTA: No llene el agua por encima del nivel máximo, ya que el agua puede derramarse por la salida al hervir. Asegúrese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de conectar la toma de corriente.
2. Coloque el hervidor en la base eléctrica.
3. Conecte el enchufe a una toma de corriente. Encienda el interruptor presionándolo, el indicador se iluminará. Luego comience a hervir el agua, el hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido. Usted puede apagar la alimentación eléctrica apagando el interruptor en cualquier momento durante el agua hirviendo. Si quieres hervir el agua de nuevo, sólo encienda el interruptor directamente a reiniciar el hervidor de agua.
NOTA: asegúrese de que el interruptor esté libre de obstrucciones y la tapa está bien cerrada, el hervidor de agua no se apaga cuando el interruptor está limitada o si la tapa se abre.
4. Levante el hervidor de la base de poder y luego verter el agua.
NOTA: operar con cuidado al verter el agua de su calentador de agua, como el agua hirviendo escalda.
5. La pava no volverá a hervir hasta que se vuelve a pulsar el interruptor. El hervidor de agua puede ser almacenada en la base de energía cuando no esté en uso.
Nota: Siempre desconecte el suministro de energía cuando no se utiliza.

- ADVERTENCIA: No quite la tapa mientras el agua está hirviendo.
- PRECAUCIÓN: Coloque la tapa para que el vapor se dirige lejos de la manija.

Sistema anti - recalentamiento
En el caso de que accidentalmente se dejó el hervidor encendido sin agua, el sistema anti recalentamiento apagará automáticamente el hervidor. Si ocurre esto, permita que el hervidor de agua se enfríe antes de llenar con agua fría antes de volver a hervir.

Distinguido cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenidos públicos adecuados a cada tipo de material.

Medidas de seguridad importantes

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con discapacidades físicas , sensoriales o mentales, o por falta de experiencia y conocimientos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento de usuario no deberá ser hecha por los niños a menos que sean mayores de 8 y supervisado.
3. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. Antes de conectar el hervidor a la fuente de alimentación, compruebe que la tensión indicada en el aparato (parte inferior de la caldera y de base) se corresponde con el voltaje de su hogar. Si este no es el caso, póngase en contacto con su distribuidor y no utilizar el hervidor de agua.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador o que toque superficies calientes.
6. No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o en un horno caliente.
7. No haga funcionar el aparato sin nada en él para evitar dañar los elementos de calor.
8. Asegúrese de que el calentador de agua se utiliza en una superficie plana y firme y fuera del alcance de los niños, esto evitará que el hervidor de vuelco y evitar daños o lesiones.
9. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes eléctricos o el hervidor en agua u otros líquidos.
10. Mientras que el agua está hirviendo, o justo después de que el agua haya sido hervida, evitar el contacto con el vapor de la boquilla.
11. Siempre tenga cuidado al verter agua hirviendo lentamente y con cuidado, sin inclinar la jarra demasiado rápido.
12. Tenga cuidado de la recarga cuando la caldera está caliente.
13. No toque la superficie caliente. Utilice el mango o el botón.
14. La base unida no puede ser utilizado para otros usos distintos del indicado
15. Debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga agua caliente.
16. El hervidor es sólo para uso doméstico. No lo use al aire libre.
17. El uso de accesorios que no sean recomendados por el fabricante del aparato, podría producirse un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
18. Desconecte el hervidor de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el hervidor se enfríe antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el aparato.
19. Para desconectar, ponga todos los controles en "off " y luego retire el enchufe del tomacorriente de la pared.
20. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada a fin de evitar un peligro.
21. Este aparato se ha incorporado con un enchufe con conexión a tierra. Asegúrese de que la toma de corriente de su casa está bien conectado a tierra.
22. No utilice el aparato para usos distintos del indicado.
23. El hervidor de agua sólo se puede utilizar con el soporte suministrado.
24. Si se llena demasiado el hervidor de agua, al hervir el agua podría derramarse.
25. Asegúrese siempre de que la tapa está cerrada y no levantarla mientras el agua está hirviendo. Pueden ocurrir quemaduras si se retira la tapa durante los ciclos de preparación..